



DELTACO GAMING

4222228



65% LAYOUT MEMBRANE GAMING KEYBOARD WITH SEMI-TRANSPARENT CASE

DAN Brugermanual

NOR Brukermanual

ENG User manual

SWE Användarmanual

FIN Käyttöopas

Tastaturkombinationer

Alt Gr + E = €

Alt Gr + 5 = €

FN + 1 to 9 = F1 to F9

FN + 0 = F10

FN + + = F11

FN + ´ = F12

FN + ESC = §

FN + venstre CTRL = Aktiver eller deaktiver direkte tryk for F1 til F12-taster, for eksempel i stedet for at trykke på "FN+3" kan du blot trykke på "3" for F3.

FN + R = Sænk volumen

FN + T = Øg volumen

FN + Y = Lyd tændt/slukket ("stum")

FN + U = Forrige

FN + I = Afspil/pause

FN + O = Næste

FN + P = Åbn e-mail-programmet


FN + Å = Åbn standard webbrowser


FN + tilbagetasten = Åbn regneprogram

FN + E = Åbn standard medieafspiller

FN + Win = Lås eller lås vindnøgle op

FN + W = Skift mellem WASD og piletaster

 = Lysdioder tænder og ændrer LED-tilstand og aktiverer RGB-tilstand

FN +  = LEDs af

FN + ^ = Øg lysets lysstyrke

FN + * = Reducer lysets lysstyrke

FN + Ö = Reducer LED'ernes hastighed

FN + Ä = Øg LED'ernes hastighed

FN + ← = Skift LED retning / skift zone (LED tilstand 9)

FN + → = Skift LED retning / skift zone (LED tilstand 9)

FN + ↑ = Skift LED-farve / vælg farve (LED tilstand 9)

FN + ↓ = Skift LED-farve / vælg farve (LED tilstand 9)

FN + mellemrum = nulstil alle LED-indstillinger til standardværdier.

Dvale tilstand

Tastaturet går i dvaletilstand, hvis den tilsluttede computer eller enhed går i dvaletilstand.

LEDs

Du kan ændre LED-hastighed, LED-retning, LED-lysstyrke og LED-farve, når en LED-tilstand i øjeblikket er aktiv.

Tastaturet husker sidst brugte LED-tilstand efter at være blevet slukket.

LED-tilstand 9 har tilpassede lyszoner.

Du kan ændre for at have en anden statisk farve på hver af zonerne.

For at ændre skal du først skifte til LED-tilstand 9. Tryk derefter på FN + venstre eller højre piletaster for at skifte zone, og tryk på FN + pil op eller ned for at skifte farve.

Farvændring og retning fungerer forskelligt afhængigt af LED-tilstand.

Farveskift virker på: 2, 3, 4, 5, 8, 9

Farvændring virker ikke på: 1, 6, 7

Retningsændring virker på: 1, 2, 3, 7

Retningsændring virker ikke på: 4, 5, 6, 8, 9

Renngøring

Renngør med en blød, tør klud. Til hårdere pletter brug en klud med et mildt rengøringsmiddel og tør af med en tør klud.

Garanti

Se venligst www.deltaco.eu for garantioplysninger.

Støtte

Mere produktinformation kan findes på www.deltaco.eu.

Kontakt os via e-mail: help@deltaco.eu

Bortskaffelse



Bortskaffelse af elektriske og elektroniske enheder EC-direktiv 2012/19/EU.

Dette produkt skal ikke behandles som almindeligt husholdningsaffald, men skal returneres til et indsamlingssted til genbrug af elektriske og elektroniske enheder. Yderligere oplysninger fås hos din kommune, din kommunes renovationservice eller den forhandler, hvor du har købt dit produkt.

Keyboard combinations

Alt Gr + E = €

Alt Gr + 5 = €

FN + 1 to 9 = F1 to F9

FN + 0 = F10

FN + + = F11

FN + ´ = F12

FN + ESC = §

FN + left CTRL = Enable or disable direct presses for F1 to F12 keys, for example instead of pressing "FN+3" you can simply press "3" for F3.

FN + R = Decrease volume

FN + T = Increase volume

FN + Y = Sound on/off ("mute")

FN + U = Previous

FN + I = Play/pause

FN + O = Next

FN + P = Open email program


FN + Å = Open default web browser

FN + backspace = Open calculator program


FN + E = Open default media player

FN + Win = Lock or unlock win key

FN + W = Switch between WASD and arrow keys

 = LEDs on and change LED mode and activate

RGB mode

FN +  = LEDs off

FN + ^ = Increase light brightness

FN + * = Decrease light brightness

FN + Ö = Decrease the LEDs speed

FN + Ä = Increase the LEDs speed

FN + ← = Change LED direction / change zone (LED mode 9)

FN + → = Change LED direction / change zone (LED mode 9)

FN + ↑ = Change LED colour / choose colour (LED mode 9)

FN + ↓ = Change LED colour / choose colour (LED mode 9)

FN + space = reset all LED settings to default values.

Sleep mode

The keyboard enters sleep mode if the connected computer or device enters sleep mode.

LEDs

You can change LED speed, LED direction, LED brightness and LED colour when a LED mode is currently active.

The keyboard remembers last used LED mode after being turned off.

LED mode 9 has customizable light zones.

You can change to have a different color static colour on each of the zones.

To change, first change to LED mode 9. Then press FN + left or right arrow keys to change zone, and press FN + up or down arrow keys to change colour.

Colour change and direction works different depending on LED mode.

Colour change works on: 2, 3, 4, 5, 8, 9

Colour change does not work on: 1, 6, 7

Direction change works on: 1, 2, 3, 7

Direction change does not work on: 4, 5, 6, 8, 9

Cleaning

Clean with a soft dry cloth. For tougher stains use a mild detergent and wipe off with a dry cloth.

Warranty

Please, see www.deltaco.eu for warranty information.

Support

More product information can be found at www.deltaco.eu.

Contact us by e-mail: help@deltaco.eu

Disposal



Disposal of electric and electronic devices EC Directive 2012/19/EU.

This product is not to be treated as regular household waste but must be returned to a collection point for recycling electric and electronic devices. Further information is available from your municipality, your municipality's waste disposal services, or the retailer where you purchased your product.

Näppäinyhdistelmät

Alt Gr + E = €

Alt Gr + 5 = €

FN + 1-9 = F1 - F9

FN + 0 = F10

FN + + = F11

FN + ´ = F12

FN + ESC = §

FN + vasen CTRL = Ota käyttöön tai poista käytöstä suorat painallukset F1-F12-näppäimille, esimerkiksi sen sijaan, että painat "FN+3", voit yksinkertaisesti painaa "3" F3: lle.

FN + R = Pienennä äänenvoimakkuutta

FN + T = Lisää äänenvoimakkuutta

FN + Y = Ääni päälle/pois ("mykistys")

FN + U = edellinen

FN + I = toisto/tauko

FN + O = Seuraava

FN + P = Avoin sähköpostiohjelma


FN + Å = Avaa oletuseläin

FN + askelpalautin = Avaa laskinohjelma

FN + E = Avaa oletusmediasoitin

FN + Win = Lukitse tai avaa voittoovain

FN + W = Vaihda WASD- ja nuolinäppäinten välillä

 = LEDit päälle ja vaihda LED-tilaa ja aktivoi RGB-tila

FN +  = LEDit pois päältä

FN + ^ = Lisää valon kirkkautta

FN + * = Vähennä valon kirkkautta

FN + Ö = Vähennä LEDien nopeutta

FN + Ä = Lisää LEDien nopeutta

FN + ← = Muuta LED-suuntaa/vaihda vyöhykettä

(LED-tila 9)

FN + → = Vaihda LED-suuntaa/vaihda vyöhyke (LED-tila 9)

FN + ↑ = Vaihda LED-väriä/valitse väri (LED-tila 9)

FN + ↓ = Vaihda LED-väriä/valitse väri (LED-tila 9)

FN + välilyönti = palauttaa kaikki LED-asetukset oletusarvoihin.

Lepotila

Näppäimistö siirtyy lepotilaan, jos kytketty tietokone tai laite siirtyy lepotilaan.

LEDit

Voit muuttaa LED-nopeutta, LED-suuntaa, LED-kirkkautta ja LED-väriä, kun LED-tila on käytössä.

Näppäimistö muistaa viimeksi käytetyn LED-tilan sammuttamisen jälkeen.

LED-tilassa 9 on mukautettavat valoalueet.

Voit vaihtaa, jotta jokaisella vyöhykkeellä on erilainen staattinen väri.

Jos haluat vaihtaa, vaihda ensin LED-tilaan 9. Paina sitten FN + vasen tai oikea nuolinäppäimiä vaihtaaksesi vyöhykettä ja paina FN + ylös tai alas nuolinäppäimiä vaihtaa väriä.

Värinvaihto ja suunta toimivat eri tavalla LED-tilasta riippuen.

Värinvaihto toimii: 2, 3, 4, 5, 8, 9

Värinvaihto ei toimi: 1, 6, 7

Suunnan muutos toimii: 1, 2, 3, 7

Suunnan muutos ei toimi: 4, 5, 6, 8, 9

Puhdistus

Puhdista pehmeällä kuivalla liinalla. Kovempia tahroja varten käytä liinaa miedolla pesuaineella ja pyyhi pois kuivalla liinalla.

Takuu

Katso takuutiedot osoitteesta www.deltaco.eu.

Tuki

Lisää tuotetietoja löytyy osoitteesta www.deltaco.eu.

Ota yhteyttä sähköpostitse: help@deltaco.eu

Hävittäminen



Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen EY-direktiivi 2012/19/EU.

Tätä tuotetta ei tule käsitellä tavallisena kotitalousjätteenä, vaan se on palautettava keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten. Lisätietoja saat kunnastasi, kunnan jätehuoltopalveluista tai jälleenmyyjältä, josta ostit tuotteen.

Tastaturkombinasjoner

Alt Gr + E = €

Alt Gr + 5 = €

FN + 1 to 9 = F1 to F9

FN + 0 = F10

FN + + = F11

FN + ´ = F12

FN + ESC = §

FN + venstre CTRL = Aktiver eller deaktiver direkte trykk for F1 til F12-taster, for eksempel i stedet for å trykke "FN+3" kan du ganske enkelt trykke "3" for F3.

FN + R = Reduser volumet

FN + T = Øk volumet

FN + Y = Lyd på/av ("mute")

FN + U = Tidligere

FN + I = Spill av/pause

FN + O = Neste

FN + P = Åpne e-postprogrammet

FN + Å = Åpne standard nettleser

FN + tilbaketasten = Åpne kalkulatorprogram


FN + E = Åpne standard mediespiller

FN + Win = Lås eller lås opp vinn-nøkkel

FN + W = Bytt mellom WASD og piltaster

 = Lysdioder på og endre LED-modus og aktivere

RGB-modus

FN +  = LEDs av

FN + ^ = Øk lysstyrken

FN + * = Reduser lysstyrken

FN + Ö = Reduser LED-hastigheten

FN + Ä = Øk LED-hastigheten

FN + ← = Endre LED-retning / endre sone (LED modus 9)

FN + → = Endre LED-retning / endre sone (LED modus 9)

FN + ↑ = Endre LED-farge / velg farge (LED modus 9)

FN + ↓ = Endre LED-farge / velg farge (LED modus 9)

FN + mellomrom = tilbakestill alle LED-innstillinger til standardverdier.

Hvilemodus

Tastaturet går i hvilemodus hvis den tilkoblede datamaskinen eller enheten går i hvilemodus.

LEDs

Du kan endre LED-hastighet, LED-retning, LED-lysstyrke og LED-farge når en LED-modus er aktiv. Tastaturet husker sist brukte LED-modus etter at det ble slått av.

LED-modus 9 har tilpassbare lyssoner.

Du kan endre for å ha en annen statisk farge på hver av sonene.

For å endre, bytt først til LED-modus 9. Trykk deretter FN + venstre eller høyre piltast for å endre sone, og trykk FN + pil opp eller ned for å endre farge.

Fargeendring og retning fungerer forskjellig avhengig av LED-modus.

Fargeendring fungerer på: 2, 3, 4, 5, 8, 9

Fargeendring fungerer ikke på: 1, 6, 7

Retningsendring fungerer på: 1, 2, 3, 7

Retningsendring fungerer ikke på: 4, 5, 6, 8, 9

Renngjøring

Renngjør med en myk, tørr klut. For tøffere flekker, bruk en klut med et mildt rengjøringsmiddel og tørk av med en tørr klut.

Garanti

Vennligst se www.deltaco.eu for garantiinformasjon.

Brukerstøtte

Mer om produktinformasjon finner du på www.deltaco.eu.

Kontakt oss på e-post: help@deltaco.eu

Disponering



Avhending av elektriske og elektroniske enheter EC-direktiv 2012/19/EU.

Dette produktet skal ikke behandles som vanlig husholdningsavfall, men må returneres til et innsamlingspunkt for resirkulering av elektriske og elektroniske enheter. Mer informasjon er tilgjengelig fra din kommune, din kommunes renovasjonstjenester eller forhandleren der du kjøpte produktet ditt.

Tangentbordskombinationer

Alt Gr + E = €

Alt Gr + 5 = €

FN + 1 till 9 = F1 till F9

FN + 0 = F10

FN + + = F11

FN + ´ = F12

FN + ESC = §

FN + vänster CTRL = Aktivera eller inaktivera direkttryck för F1 till F12-tangenterna, istället för att till exempel trycka på "FN+3" kan du helt enkelt trycka på "3" för F3.

FN + R = Minska volymen

FN + T = Öka volymen

FN + Y = Ljud av / på ("mute")

FN + U = Föregående

FN + I = Spela upp/pausa

FN + O = Nästa

FN + P = Öppna e-postprogram


FN + Å = Öppna standardwebbläsare


FN + backsteg = Öppna kalkylatorn

FN + E = Öppna standard mediaspelare

FN + Win = Lås eller lås upp Win-tangenten

FN + W = Växla mellan WASD och piltangenterna

 = Lysdioder på och ändra lysdiodläge och aktivera RGB-läge

FN +  = Lysdioder av

FN + ^ = Öka ljusstyrka

FN + * = Minska ljusstyrka

FN + Ö = Minska lysdiodernas hastighet

FN + Å = Öka lysdiodernas hastighet

FN + ← = Ändra lysdiodernas riktning / ändra zon (lysdiodläge 9)

FN + → = Ändra lysdiodernas riktning / ändra zon (lysdiodläge 9)

FN + ↑ = Ändra LED-färg / välj färg (lysdiodläge 9)

FN + ↓ = Ändra LED-färg / välj färg (lysdiodläge 9)

FN + mellanslag = återställ alla LED-inställningar till standardvärden.

Viloläge

Tangentbordet försätts i viloläge om den anslutna datorn eller enheten försätts i viloläge.

Lysdioder

Du kan ändra lysdiodernas hastighet, lysdiodernas riktning, lysdiodernas ljusstyrka och lysdiodernas färg när ett lysdiodläge för närvarande är aktivt. Tangentbordet kommer ihåg senast använda lysdiodläge efter att ha stängts av. lysdiodläge 9 har anpassningsbara ljuszoner.

Du kan ändra så att du har olika färger på var och en av zonerna.

För att ändra, byt först till lysdiodläge 9. Tryck sedan på FN + vänster eller höger piltangenter för att ändra zon och tryck på FN + uppåt- eller nedåtpiltangenterna för att ändra färg.

Ändring av färg och riktning fungerar olika beroende på lysdiodläge.

Färgbyte fungerar på: 2, 3, 4, 5, 8, 9

Färgbyte fungerar inte på: 1, 6, 7

Ändring av riktning fungerar på: 1, 2, 3, 7

Ändring av riktning fungerar inte på: 4, 5, 6, 8, 9

Rengöring

Rengör med en mjuk torr trasa. För tuffare fläckar, använd en trasa med ett mildt rengöringsmedel och torka av med en torr trasa.

Garanti

Se www.deltaco.eu för garantiinformation.

Support

Mer produktinformation finns på www.deltaco.eu. Kontakta oss via e-post: help@deltaco.eu

Kassering



Kassering av elektriska och elektroniska apparater EG-direktiv 2012/19/EU.

Denna produkt ska inte behandlas som vanligt hushållsavfall utan måste returneras till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Mer information får du från din kommun, kommunens avfallshanteringstjänster eller återförsäljaren där du köpte produkten.



DELTA CO GAMING

FREE SUPPORT	ENG	help@deltaco.eu
	SWE	help@deltaco.se (0200-877771)
	FIN	info@deltaco.fi (020 712 0390)
	DAN	help@deltaco.dk
	NOR	help@deltaco.no